



ATM TECNY-FOOD STD

Manguera en EPDM para el trasvase de producto alimentario

Manguera de succión y suministro adecuada para una amplia gama de alimentos

No se recomienda su uso para productos alimenticios grasos y aceites.

Nuestras mangueras de caucho cumplen las más estrictas normas de los mercados para los que se fabrican cubriendo un gran rango de aplicaciones.

Aun así, si fuera necesario, disponemos de la posibilidad de diseñar un tubo adecuado a su aplicación con los mejores rendimientos y adaptado a sus necesidades. Disponemos de capacidad de proveer tubos antiestáticos, con conductividad eléctrica, calefactados, colores especiales y flexibilidad mejorada.

Regulaciones

Las mangueras ATM TECNY-FOOD STD cumplen con los requisitos de:

- FDA 21 CFR 177.2600
- EU Regulation 1935/2004
- EU Regulation 10/2011 & 1907/2006 (REACH)
- DM 21.03.73 y siguientes
- BFR recommendation XXI cat 2
- JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201, 2006
- 3A Sanitary Standard Class

Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)



► Principales Beneficios

- Cubierta resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono
- Alta resistencia a la temperatura
- Resistencia al vacío 0,9 bar
- Libre de ftalatos

► Aplicaciones

- Succión y suministro de una amplia gama de alimentos

► Esterilización

Las mangueras ATM TECNY-FOOD STD pueden esterilizarse usando:

- Desinfección química por ácido, solución alcalina y desinfectante
- Esterilización por vapor

Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las normas BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

ATM TECNY-FOOD STD

Especificaciones Técnicas

Características

Rango de Temperatura:	Entre -40 °C y 120 °C (*)
Resistencia al vacío:	0,9 bar
Norma:	ISO 1307 por tolerancia dimensional Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)
Esterilización:	Vapor hasta 130 °C 30 minutos Desinfección química - ácido, solución alcalina, desinfectante

Materiales

Interior:	EPDM liso blanco
Exterior:	Cubierta lisa con impresión en tela resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono
Refuerzos:	Refuerzos textiles Espiral de acero galvanizado
Sin Ftalatos	

Tamaños

Diámetro interior	Diámetro exterior	Presión de trabajo 95° C	Presión de rotura	Radio de curvatura	Peso
19 mm	31 mm	10 bar	30 bar	60 mm	0,71 kg/m
25 mm	37 mm	10 bar	30 bar	85 mm	0,87 kg/m
32 mm	44 mm	10 bar	30 bar	115 mm	1,06 kg/m
38 mm	51 mm	10 bar	30 bar	150 mm	1,34 kg/m
50 mm	64 mm	10 bar	30 bar	210 mm	1,72 kg/m
63,5 mm	78,5 mm	10 bar	30 bar	265 mm	2,59 kg/m
76 mm	91 mm	10 bar	30 bar	320 mm	3,04 kg/m
102 mm	118 mm	10 bar	30 bar	430 mm	4,25 kg/m

Las mangueras de la marca ATM pueden fabricarse en una amplia gama de medidas y nos podemos adaptar a las necesidades específicas del cliente

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Relacionados



Tubos Tygon®



Conectores Sanitarios



Terminales Sanitarios