



ATM TECNY-FOOD STEAM

Manguera de EPDM liso interior para trabajos con agua y vapor

Líderes en fabricación de mangueras flexibles para la industria

Nuestras mangueras de caucho cumplen las más estrictas normas de los mercados para los que se fabrican cubriendo un gran rango de aplicaciones.

Aun así, si fuera necesario, disponemos de la posibilidad de diseñar un tubo adecuado a su aplicación con los mejores rendimientos y adaptado a sus necesidades. Disponemos de capacidad de proveer tubos antiestáticos, con conductividad eléctrica, calefactados, colores especiales y flexibilidad mejorada.

Regulaciones

Las mangueras ATM TECNY-FOOD STEAM cumplen con los requisitos de:

- FDA 21 CFR 177.2600
- EU Regulation 1935/2004
- EU Regulation 10/2011 & 1907/2006 (REACH)
- DM 21.03.73 y siguientes
- BFR recommendation XXI cat 2
- JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201, 2006
- 3A Sanitary Standard Class

Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)



Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Principales Beneficios

- Superficie interna lisa que reduce el riesgo de retenciones de partículas
- Temperatura de trabajo entre -40° C y 164° C
- Resistencia al vacío 675 mmHg
- Libre de ftalatos

Aplicaciones

- Procesos de limpieza con agua caliente y vapor
- Maquinas envasado con elevada flexibilidad
- Producción cosmética
- Actuaciones medioambientales
- Fabricación de maquinaria

Esterilización

Las mangueras ATM TECNY-FOOD STEAM pueden esterilizarse usando:

- Autoclave por vapor
- Métodos CIP y SIP

Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

ATM TECNY-FOOD STEAM

Especificaciones Técnicas

Características		Materiales	
Rango de Temperatura:	Entre -40° C y 164° C	Interior:	EPDM liso blanco
Norma:	ISO 1307 por tolerancia dimensional Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)	Exterior:	Cubierta azul micro grabada resistente a agentes atmosféricos, grasas, ozono, envejecimiento y abrasión
Esterilización:	Autoclave por vapor Métodos CIP y SIP	Refuerzos:	refuerzos interiores textiles
		Sin Ftalatos	

Tamaños

Diámetro interior	Diámetro exterior	Presión de trabajo 95° C	Presión de rotura	Peso
12,7 mm	23 mm	20 bar	60 bar	350 g/m
16 mm	26 mm	20 bar	60 bar	410 g/m
19 mm	31 mm	20 bar	60 bar	600 g/m
25 mm	39,5 mm	20 bar	60 bar	930 g/m
32 mm	46,5 mm	20 bar	60 bar	1160 g/m
38 mm	54 mm	20 bar	60 bar	1470 g/m
50 mm	68 mm	20 bar	60 bar	2030 g/m

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Relacionados



Tubos Tygon®



Conectores Sanitarios



Terminales Sanitarios