



ATM PUR-HFA

Manguera PU de aspiración y transporte de gránulos y polvo

Manguera de elevada flexibilidad permanentemente antiestática

Esta manguera inodora e insípida cuenta con una excelente flexibilidad. Es resistente a la tracción, la abrasión, los microbios y los productos químicos aceites y combustibles

Puede doblarse a radios de curvatura extremos. De calidad alimentaria, está probada según las principales normas de las industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas.

Líderes en fabricación de mangueras para la industria

Nuestras mangueras cumplen las más estrictas normas de los mercados para los que se fabrican cubriendo un gran rango de aplicaciones.

Aun así, desde ATM ofrecemos la posibilidad de diseñar una manguera adecuado a su aplicación con los mejores rendimientos y adaptado a sus necesidades. Disponemos de capacidad de proveer mangueras antiestáticas, con conductividad eléctrica, calefactadas, con colores especiales y flexibilidad mejorada.

Producción de lotes consistentes

Cada lote fabricado de la manguera ATM PUR-HFA es testado internamente para asegurar que las propiedades físicas se mantienen dentro de los valores establecidos. De esta forma, conseguimos asegurar una calidad constante.



Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Carrer de Neptú 10, 08228 Terrassa (Barcelona)
93 736 10 30 / www.tecnyfluor.com / tfcomercial@tecnyfluor.com

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

► Principales Beneficios

- Excelentes propiedades físicas
- Extremadamente flexible y comprimible
- Flexión simétrica
- Muy ligera y fácil de manejar, con radios de curvatura extremadamente pequeños
- Antiestática, resistente a las superficies y a la tracción
- Dificilmente inflamable
- Resistente a los productos químicos, los aceites, los combustibles, los microbios, los UV y al ozono
- Sin halógenos o plastificantes

► Aplicaciones

- Transporte de partículas de granulado fino, como polvos
- Tubo de succión y de transporte para sólidos, líquidos y gases abrasivos
- Tubo de protección frente al desgaste mecánico
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Ventilación
- Extracción de polvo de madera

► Esterilización

Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

ATM PUR-HFA

Regulaciones

Las mangueras ATM PUR-HFA cumplen con los requisitos de:

- FDA 21 CFR 177.2600 y FDA 21 CFR §177.1680
- EU Regulation 10/2011 & 1907/2006 (REACH)
- DIN ISO 4649 y DIN EN ISO 8031
- DIN 26057 y DIN 4102 B1
- TRGS 727
- ATEX 2014/34 UE

Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)

Especificaciones Técnicas

Características

Rango de Temperatura:	Entre -40 °C y 90 °C continua Picos hasta 125 °C
Norma:	DIN 4102 B1 (difícilmente flamable)
Resistencia a las superficies:	$< 10^9 \Omega$ según DIN EN ISO 8031
Esterilización:	Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

Materiales

Pared:	Poliéster-poliuretano puro de calidad alimentaria (conf. DIN ISO 4649). Con agente permanentemente antiestático sin migraciones. Alta resistencia química y física
Refuerzos:	Espiral de alambre de acero inoxidable 1.4310
Libre de halógenos y plastificantes	

Tamaños

Las mangueras de la marca ATM pueden fabricarse en una amplia gama de medidas y nos podemos adaptar a las especificaciones del cliente. Nuestro departamento comercial puede ayudarle a encontrar las dimensiones de ATM PUR-HFA que mejor se ajuste a sus necesidades.

Carrer de Neptú 10, 08228 Terrassa (Barcelona)
93 736 10 30 / www.tecnyfluor.com / tfcomercial@tecnyfluor.com

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Relacionados



Tubos Tygon®



Conectores Sanitarios



Terminales Sanitarios